

Przyporządkowanie numeracji francuskiej do metrycznej obuwia marki Techwork produkowanego w Fagum-Stomil

Nr.obuwia wg.oznaczenia	francuskiego	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	metrycznego	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31
<u>OBUWIE ZAWODOWE</u> TECHWORK -I 1100,1101,1101/1,1101/2,1102, 1102/1,1102/2 ,1103,1104, 1104/1 ,1105, 1106, 1107 ,1108 ,1109, 1110,1111, 1112, 1113, 1114,1115,1116				23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	29	29,5	30,5	31
<u>OBUWIE BEZPIECZNE</u> TECHWORK -I 1100P, 1101P, 1101/1/P 1101/2/P , 1102/P,1102/1/P, 1102/2/P, 1103/P,1104/P, 1104/1P 1105/P ,1108 /P,1109/P,1116/P			23	23,5	24	25	25,5	26,5	27	28	28,5	29	29,5	30,5	31
<u>OBUWIE ZAWODOWE</u> TECHWORK -II 1150,1151,1152,1153 <u>OBUWIE BEZPIECZNE</u> TECHWORK -II 1150PC,1150PPC,1151PC,1151PPC 1152PC,1153PPC 1154PPC			23	24	24,5	25	26,5	27	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31
<u>OBUWIE BEZPIECZNE</u> TECHWORK -II 1150P,1151P,1152P,1153P			23	24	24,5	25	26	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31
<u>OBUWIE ZAWODOWE</u> BASIC 909,910,912,913 921 922 :909D,910D,912D,913 D BASIC -WHITE 909/2F-926,909/3F-934,910/2F-927, 910/3F-928,912/2F-929 ACTIV +ESD 1126,1127,1128,1129,1130, 1131,1132 PREMIUM-WHITE 1129,1133,1134,1135,1136,1137 HUNTING .1120,1121,1122.1123,1124,1125, 1132.1138,1139,1138TE-POR			23,5	24	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31
<u>OBUWIE BEZPIECZNE</u> BASIC 909/P, 910/P 912/P, 913 /P,921,922 909D/P, 910D/P, 912D/P, 913D/P BASIC -WHITE 909/2F-926P, 909/3F-934P, 910/2F- 927P, 910/3F-928P, 912/2F-929P ACTIV+ ESD 1126P, 1127P, 1128P, 1129P,1130P,1131P, 1132P. PREMIUM-WHITE 1129/P, 1133/P, 1134/P, 1135/P, 1136/P, 1137/P, HUNTING 1120P, 1121P, 1122P 1123P, 1124P, 1125P, 1132P,1138P,1139P,1138 P TE-POR,		22,5	23	23,5	24	24,5	25,5	26,5	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5

- * Aby prawidłowo dobrać rozmiar obuwia, należy zmierzyć długość swoich stóp.
Sugeruj się zawsze pomiarem większej stopy,
- * Do pomiaru większej stopy dodaj 0,5 - 1 cm
- * Odszukaj odpowiedni rozmiar dla siebie wg. powyższej tabeli