

# OVERLIGHT

## NADOKULARY

**OVERLIGHT** to model nowej generacji nadokularów (OTG). Obejmujący kształt i atrakcyjność gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo dla wszystkich, włączając użytkowników korzystających z okularów korekcyjnych.

**NOWA  
WERSJA  
- 1 ROZMIAR !**



33 g

OVLITLPSI

- + WYSOCE OBEJMUJĄCY KSZTAŁT OPRAW**
- + OCHRONA Z BOKÓW, OD DOŁU I OD GÓRY**
- + NOWE WZORNICTWO**

**bolle**  
SAFETY

# OVERLIGHT

## NADOKULARY

MODEL	WERSJA	OZNACZENIE	CECHY SOCZEWEK	CECHY OPRAWEK	POWŁOKI*
OVERLIGHT	 Bezbarwne	OVLITLPSI	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Anti-scratch/anti-fog

\*Anti-scratch – powłoka utrudniająca zarysowanie soczewek

Anti-fog – powłoka utrudniająca zaparowywanie soczewek

### OZNACZENIA SOCZEWEK

#### Symbol klasy optycznej:

1. Do pracy ciągłej.


#### Symbole wytrzymałości mechanicznej:

F. Uderzenia o niskiej energii, odporne na uderzenie kulki o średnicy 6 mm, masie 0.86 g i prędkości 45 m/s. Maksymalna ochrona dla okularów.

T. Litera T bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej dopuszcza użytkowanie przy odpryskach cząstek o ekstremalnych temperaturach.

#### Inne symbole:

 Zgodne z CE

 Znak producenta


### OZNACZENIA OPRAWEK

**EN 166:** gwarancja spełnienia minimalnych wymogów dla ochron wzroku przed odpryskami, starzeniem w wyniku ekspozycji na światło, ekspozycji na ciepło, zniszczeniem, itp.

F. Uderzenia o niskiej energii, odporne na uderzenie kulki o średnicy 6 mm, masie 0.86 g i prędkości 45 m/s. Maksymalna ochrona dla okularów.

T. Litera T bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej dopuszcza użytkowanie przy odpryskach cząstek o ekstremalnych temperaturach.

 Zgodne z CE

 Znak producenta

**Bollé Safety informuje, że certyfikaty zgodności WE dla poszczególnych produktów, będą wysyłane na życzenie.**

### KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

**CZYSZCZENIE:** Soczewki powinny być czyszczone regularnie. Bollé Safety rekomenduje do czyszczenia soczewek stosowanie systemu „B-clean”.

**KONSERWACJA:** Zmętnione, porysowane lub uszkodzone soczewki powinny być zastąpione kompletnym, nieuszkodzonym produktem. Jeśli oprawki są uszkodzone, również powinny być zastąpione kompletnym, nieuszkodzonym produktem. Po każdym użyciu, sugeruje się schowanie okularów lub gogli do woreczka z mikrofibry lub stosownego etui.

**PRZECHOWYWANIE:** Produkty powinny być przechowywane w suchym i czystym środowisku.

### PAKOWANIE I KODY EAN13

	OVLITLPSI
Indywidualna torebka foliowa	3660740006495
10 okularów w pudełku	3660740106492
180 okularów w kartonie zbiorczym	3660740206499

### CHARAKTERYSTYKA

SOCZEWKI	PC-24mm-Kzyw.275
OPRAWY	PC
ZAUSZNIKI	PC
TAŚMA	Nie dotyczy
PIANKA	Nie dotyczy
SOCZ. WYMIENNE	Nie



02/05/2016

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

Konsultant marki Bollé w Polsce:

Adam.Christa@epi-bhp.com  
tel. +48 501 599 175

bolle-safety.com

**bolle**  
SAFETY